

Poser un doublage Polyplac

MISE EN ŒUVRE

1. Traçage et pose des panneaux.

- Repérer au sol et reporter au plafond l'épaisseur du Polyplac par rapport au mur plus 1 cm (Fig 1).



- Mettre le complexe à bonne dimension (hauteur sous plafond moins 1 cm) et disposer la colle par plots de 10 cm de diamètre sur l'isolant (Fig 2 : 4 plots sur la largeur, une rangée tous les 40 cm, après avoir disposé une bande de mortier colle tous les 40 cm pour le Polyplac LR).



- Les panneaux sont plaqués au mur à l'avancement (Fig 3), jointifs au plafond, calés en pied (Fig 4). Protéger les angles avec une cornière.
- Presser le panneau contre le mur à l'aide de la règle de 2 m (Fig 5).

2. Traitement des joints.

- A l'aide d'une spatule de 10 à 15 cm de large, "beurrer" soigneusement l'amincissement entre les plaques, placer la bande dans l'axe du joint (face meulée marquée Knauf sur l'enduit), serrer la bande sans trop presser afin d'éviter de chasser tout l'enduit, recouvrir la bande avec l'enduit et après séchage, passer une couche d'enduit plus large pour donner l'aspect fini (Fig 6).

