

Réaliser une Polycloison

MISE EN ŒUVRE

1. Traçage et pose des ossatures.

- Tracer au sol l'implantation des cloisons ; reporter au plafond ce tracé grâce au fil à plomb (Fig 1 et 2).



Fixer les lisses basses et hautes (Fig 3, 4 et 5).



2. Mise en place des panneaux Polycloison Knauf.

- Emboîter le panneau sur la lisse haute et placer deux cales en pied. Reposer le panneau sur la lisse basse et le faire glisser contre le mur (Fig 6) ou le panneau précédent (Fig 7). La jonction entre les panneaux est assurée par des clavettes mises en place dans des feuillures ménagées manuellement (3 jusqu'à 2,50 m de hauteur, 4 au delà) (Fig 8, 9 et 10).



3. Traitement des joints.

- A l'aide d'une spatule de 10 à 15 cm de large, "beurrer" soigneusement l'amincissement entre les plaques, placer la bande dans l'axe du joint (face meulée marquée Knauf sur l'enduit), serrer la bande sans trop presser afin d'éviter de chasser tout l'enduit, recouvrir la bande avec l'enduit et après séchage, passer une couche d'enduit plus large pour donner l'aspect fini.

4. Dispositions particulières.

- Jonction d'angle (Fig 11), jonction entre deux cloisons (Fig 12), supports de charge (Fig 13).

