

# HOME Pratik

Transformez, aménagez et isolez vos espaces avec KNAUF.

## MISE EN OEUVRE

### 1. Taçage et pose des panneaux.

Repérer au sol et reporter au plafond l'épaisseur du Polyplac par rapport au mur plus 1 cm (Fig 1).



Mettre le complexe à bonne dimension (hauteur sous plafond moins 1 cm) et disposer la colle par plots de 10 cm de diamètre sur l'isolant (Fig 2 : 4 plots sur la largeur, une rangée tous les 40 cm, après avoir disposé une bande de mortier colle tous les 40 cm pour le doublage en laine minérale).



Les panneaux sont plaqués au mur à l'avancement (Fig 3), jointifs au plafond, calés en pied (Fig 4). Protéger les angles avec une cornière. Presser le panneau contre le mur à l'aide de la règle de 2 m (Fig 5).

### 2. Traitement des joints.

A l'aide d'une spatule de 10 à 15 cm de large, «beurrer» soigneusement l'amin-ci entre les plaques, placer la bande dans l'axe du joint (face meulée marquée Knauf sur l'enduit), serrer la bande sans trop presser afin d'éviter de chasser tout l'enduit, recouvrir la bande avec l'enduit et après séchage, passer une couche d'enduit plus large pour donner l'aspect fini (Fig 6).



PRODUITS KNAUF	Quantité par plaque de 1m <sup>2</sup>	Prix	Votre chantier en m <sup>2</sup>	Prix
Polyplac Th38, Th32, Thane	1.05 m <sup>2</sup>			
Mortier adhésif PM1	2.5 kg			
Bande à joint	1.5 ml			
Cornière d'angle				
Enduit PM 5, PM 505 ou Uniflott si plaque bords ronds amincis	0.60 kg			

## OUTILAGE

- Fil à plomb ou niveau à bulle.
- Scie égoïne pour découper les panneaux.
- Truelle pour disposer le mortier de collage au dos des panneaux.
- Règle de 2 m pour la pose des panneaux et vérifier leur planéité.
- Couteau à enduire pour le traitement des joints.

## NOTES